Réglages recommandés
0,5 à 1,5 pour peau fine
2,0 à 3,5 pour peau normale
4,0 à 5,5 pour peau épaisse ou calleuse

Choix du site de ponction
Les côtés des bouts des doigts et les lobes d'oreilles se prêtent le mieux au prélèvement de sang capillaire. C'est là qu'il y a le plus de sang et la moindre sensibilité à la douleur.

Soins après la piqûre
Nettoyer le bout du doigt au moyen d'un tampon propre, éventuellement mettre un pansement.

Choix du site de ponction

HOTLINE
0800 803 303
Service diabète
24h sur 24/appel gratuit

Roche Diagnostics (Suisse) SA
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

04.354.338.001 / 07-08 / XXXf

Pour une piqûre en douceur.

ACCU-CHEK® Softclix®

Mode d'emploi

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

ACCU-CHEK® Softclix®

pour une piqûre en douceur



Préparation du doigt

Laver les mains à l'eau chaude et bien les sécher. Eventuellement masser le doigt pour activer la circulation avant la piqûre.

Choix de la profondeur de piqûre

Le réglage Accu-Chek® Softclix® permet de choisir parmi 11 profondeurs de piqûre, indiquées sur l'embout de l'autopiqueur: de 0,5 (la moins profonde) à 5,5 (la plus profonde). La profondeur de piqûre se règle en tournant l'embout.
Les nouveaux lecteurs de glycémie ne demandent plus que de très petites quantités de sang. Il suffit donc généralement de choisir une faible profondeur de piqûre, qui présente l'avantage de faire moins mal pendant et après la piqûre, et de minimiser la formation de cicatrices au bout des doigts.

ACCU-CHEK® Softclix®

Mode d'emploi

1 Retirer l'embout.

2 Insérer une lancette neuve bien à fond dans le porte-lancettes et retirer le capuchon protecteur de la lancette en le tournant.

3 Remettre l'embout de l'autopiqueur en place: amener l'encoche de positionnement de l'embout en face de la marque en demi-lune et bien faire enclencher.

4 Régler la profondeur de piqûre souhaitée en tournant l'embout de l'autopiqueur.

5 Appuyer sur le bouton d'armement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il ne faut pas appuyer sur le bouton déclencheur en même temps. L'autopiqueur est armé si un point jaune paraît dans le bouton déclencheur transparent.

6 Pressant légèrement le bout de l'appareil sur le site de ponction choisi, appuyer sur le déclencheur.

7 Evacuation de la lancette: Retirer l'embout de l'autopiqueur. Tenir l'autopiqueur au-dessus du récipient à déchets tranchants et faire glisser l'éjecteur en avant. La lancette utilisée est éjectée.

Roche

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.